

Если на приборной панели загорелась лампа 4WD, то коды ошибок можно посмотреть на блоке управления 4WD, который находится обычно в багажнике на задней полке.

### Коды ошибок ET-S ATTESSA

#### Вспышки Причина

- 1 Передний правый датчик ABS
- 2 Передний левый датчик ABS
- 3 Задний правый датчик ABS
- 4 Задний левый датчик ABS
- 5 Соленоид переднего правого тормозного контура
- 6 Соленоид переднего левого тормозного контура
- 7 Соленоид заднего тормозного контура
- 8 Мотор актюатора ABS или реле включения мотора ABS
- 9 Реле актюатора ABS
- 10 Питание блока управления ET-S
- 11 Продольный G-сенсор 1
- 12 Продольный G-сенсор 2
- 13 Продольный G-сенсор 1, Продольный G-сенсор 2
- 14 Питание G-сенсор 1
- 15 Питание G-сенсор 2
- 16 Поперечный G-сенсор
- 17 Воздух в системе (нет нужного давления)
- 18 Датчик давления ET-S
- 19 Мотор(насос) ET-S, реле насоса или обрыв цепи
- 20 Соленоид ET-S
- 21 Датчик положения дроссельной заслонки
- 22 Датчик уровня масла ET-S
- 23 --
- 24\* Блок управления ET-S, отсутствие земли или обрыв цепи

\* ( так же может просто гореть или не гореть вообще)

## Самодиагностика ATTESSA ET-S

Автор: YarikSteel

10.12.2010 09:02 - Обновлено 10.12.2010 12:12

---

Так же встречаются ошибки 75 - которая, как оказалось, выдается при ошибке TPS (ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки)